

1.



- Abdeckungen Fahrer-  
Beifahrerseite demontieren  
*cover from drivers- passenger side  
dismount*

2.



- Abdeckung der Pedalerie demontieren  
*cover from pedals dismantle*

3.



- Lüftungsgitter Cockpit mitte nach Zusatzdisplay  
Anleitung ausbauen.  
*Ventilation grille cockpit center after  
additional display build instruction remove*

4.

- Kabel (Awron) vom Fußraum zur  
Lüftungsöffnung verlegen  
*install cable (awron) from the footwell to the  
ventilation opening*

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch  
dritten Personen, ohne unsere Erlaubnis,  
mitgeteilt werden.  
Diese Konstruktion ist unser Eigentum.  
ASA Ingenieurbüro GmbH.

Allgemeintoleranz  
nach DIN 7168-m

Maßstab

Masse

Menge

Datum

Name

Gezeichnet 07.09.2018 Jemiller

Kontrolliert 05.10.2018 Chr. Stöber

Norm

**TM Kit BMW M3 S65**

Einbauanleitung Ladedruck Zusatzdisplay  
*installation guide boost pressure additional display*



**P325-95-20**

1 von 4

A4

Status	Änderungen	Datum	Name	http://www.a-s-a.de	P325-95-20_Einbauanleitung Ladedruck Awron.idw	Ers.d.: Jemiller
--------	------------	-------	------	---------------------	--	------------------